

# 「PNZ-L710」 FMトランスミッター OFFする方法




① 本体を起動させてメインメニューの「設定」タッチします。




② 「設定」内の「→」をタッチします。



③ 「FMトランスミッター」をタッチします。



④ 「FM終了」のチェック「口」をタッチします。



⑤ 「FM終了」に☑にされていることを確認します。